

Manual de Instruções completo disponível no site: www.coel.com.br/pdf/m_tlk31i_r0.pdf

1 - INSTALAÇÃO NO PAINEL

1.1 - INSTALAÇÃO INICIAL

- 1. Fazer uma abertura no painel com as medidas indicadas na figura 3.
- Inserir o instrumento nesta abertura e fixar com a presilha de fixação fornecida.
- 3. Evitar colocar a parte interna do instrumento em locais sujeitos à alta umidade e sujeira que possam provocar condensação ou penetração de partículas e substâncias condutoras.
- 4. Assegurar que o instrumento tenha uma ventilação apropriada e evitar a instalação em painéis que contenham dispositivos que possam levá-lo a funcionar fora dos limites de temperatura especificados.
- Instalar o instrumento o mais distante possível de fontes que possam gerar distúrbios eletromagnéticos como: motores, contatores, relés, eletroválvulas, etc.

2 - FUNÇÕES DO FRONTAL



2 - **Tecla (a)**: utilizada para o decremento dos valores a serem programados

e para selecionar os parâmetros. Mantida pressionada no modo de programação, permite passar ao nível anterior até sair do modo de programação.

- 3 Tecla : utilizada para incremento dos valores a serem programados e para selecionar os parâmetros. Mantida pressionada no modo de programação, permite passar ao nível anterior até sair do modo de programação. Quando não está em modo de programação, permite a visualização da potência da saída no display.
- 4- **Tecla** : tecla de funcionamento programável através do parâmetro "**U5-b**". Pode ser configurada para: passar o instrumento para controle manual, silenciar o alarme, mudar o Set Point ativo, desativar o controle, etc. No modo de programação pode ser utilizado para modificar o nível de programação dos parâmetros.
- 5 LED OUT1: indica o estado da saída OUT1
- 6 LED OUT2: indica o estado da saída OUT2
- 7 LED OUT3: indica o estado da saída OUT3
- 8 LED OUT4: (não disponível)
- 9 LED SET: piscando, indica a entrada no modo de programação.
- 10- **Display**: indica normalmente o valor de processo
- 11- LED : indica que o valor de processo é inferior ao valor programado no parâmetro "RJE" ["SP RJE"].
- 12- **LED +** : indica que o valor de processo é superior ao valor programado no parâmetro "**RdE**" ["**SP + RdE**"].
- 13- LED = : indica que o valor de processo está dentro da faixa programada ["5P RdE" a "5P + RdE"].
- 14 LED AT/ST: aceso, indica a função self-tune ativa; piscando indica a função Auto Tune ativa.

3-PROGRAMAÇÃO

3.1 - PROGRAMAÇÃO DO SET POINT

Pressionar a tecla $^{\mathbf{P}}$, o display indicará "**\$Pn**" (\mathbf{n} = Set Point ativo) alternando o valor programado, que pode ser modificado através das tecla $^{\mathbf{A}}$ ou $^{\mathbf{Y}}$.

3.2 - MENU PRINCIPAL DE SELEÇÃO E PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS

O menu principal de seleção é acessado pressionando-se a tecla ${\Bbb P}$ por 3 s. Através das teclas ${\Bbb A}$ ou ${\Bbb P}$ percorre-se as opções:

	Permite o acesso ao menu dos parâmetros de operação.					
	Permite o acesso ao menu dos parâmetros de configuração.					
	Permite colocar o controlador no modo de controle OFF (controle desligado).					
rEG	Permite colocar o controlador no modo de controle automático.					
OPLO	Permite colocar o controlador no modo de controle manual e, portanto, programar o valor da potência de controle (%) que irá operar na saída I r E B através das teclas 🛭 ou 🗑.					

Uma vez selecionado o menu desejado, pressionar a tecla 🗈 para confirmar

As seleções **OPEr** e **ConF** acessam submenus que possuem outros parâmetros:

- OPEr Menu de parâmetros de operação: normalmente contém os parâmetros de programação dos Set Point, mas pode conter todos os parâmetros desejados (ver nota no Mapa de Configuração).
- ConF Menu de parâmetros de configuração: contém todos os parâmetros de operação e de configuração (configuração de alarmes, controle, entradas, saídas, etc.).

Obs.: No Mapa de Configuração (página 3) são mostrados todos os parâmetros disponíveis.

4-PARÂMETROS

	DEF	NOTA		
nSP	Número de Set Point programáveis	1 a 4	1	
SPRE	Set Point ativo	I a nSP	- 1	
SP I	Set Point 1	SPLL a SPHL	0	
SP2	Set Point 2	SPLL a SPHL	0	
SP3	Set Point 3	SPLL a SPHL	0	
SP4	Set Point 4	SPLL a SPHL	0	
SPLL	Set Point mínimo	- 1999 a SPHL	1999	
SPHL	Set Point máximo	SPLL a 9999	9999	

	ENTRADAS [©] InP					
	ENTRADA		S/ PONTO DECIMAL	C/ PONTO DECIMAL		
SEnS	0 a 20 mA	SEnS=0.20	-1999 a 9999	-199.9 a 999.9		
303	4 a 20 mA	SEnS = 4.20	-1999 a 9999	-19.99 a 99.99 -1.999 a 9.999	4.20	
SSC	Limite inferior para entrada d		- 1999 a FS	C	٥	
FSC		mite superior da escala ara entrada de sinal 1		100		
	Ponto decimal		B = 1 unidad	de		
dР		mA	! = 0.1 unidade		0	
"			2 = 0.01 unidade			
			3 = 0.001 uı	nidade		
Un it	Unidade de me	dida da	℃		or	
	temperatura		°F		_	
F iL	Filtro digital de	entrada	OFF - 0. I a &	20.0 (segundos)	1.0	
OFSŁ	Offset da medio	da	- 1999 a 99	199	0	
rot	Rotação da reta	de medida	0.000 a 2.0	000	1.000	
	Condição de err	o que leva o	Or overrange of	u ruptura do sensor.		
InE	instrumento a fo	rnecer na saí-			Our	
	da a potência pro parâmetro OPE	ogramada no	Our overrange, u	underrange, ou rup	30,	
OPE	Potência da saí de erro de med		- 100 a 100	1%	0	

	DEF	NOTA		
0 IF	Função da saída 1	I.FEG = Primeira saída de controle 2.FEG = Segunda saída de controle	1.rEG	
02F	Função da saída 2	Rinc = Saída de alarme normalmente aberta Rinc = Saída de alarme normalmente fechada	ALno	
03F	Função da saída 3	RIn = Saída de alarme normalmente fechada com lógica do LED frontal invertida OFF = Saída desativada	OFF	


	Sub menu d	los ALA	ARMES PALT	28L2	DEF	NOT
OAL_	Saída correspondente ao Sinal de alarme OUE3 OFF					
AL_E			Absoluto de máxima			
	Tipo de alarme	LHHE	Absoluto de janela		LoRb	
			Relativo de mínimo Relativo de máxima			
		LHdE				
		0	Comportamento noi			
		2	Não ativo na energiz Com retardo	açao		
		3	Não ativo na energiz	ação, com retardo		
		4	Com memória			
		5 6	Não ativo na energia			
		7	Com retardo, com r Não ativo na energiz.	, c/ retardo, c/ memória		
		8	Com inibição	,		
		9	Não ativo na energiz			
		10	Com inibição, com r	etardo , c/ inibição, c/ retardo		
		15	Com inibição, com r			
		13	Não ativo na energiz.,	c/ inibição, c/ memória		
		14		nibição, com memória		
		15	Não ativo na energiz com inibição, com r			
		16	Não ativo na mudan	ça do Set Point		
	Configuração	17	Não ativo na energização, não ativo na			
RЬ_	Configuração do funciona-	18	mudança do Set Poir Com retardo, não ativo	na mudança do Set Point	a	
	mento do	19		ação, com retardo, não	_	
	alarme	50	ativo na mudança do			
				o na mudança do Set Point zação, com memória,		
		51	não ativo na mudan			
		55	Com retardo, com n mudança do Set Poi	nemória, não ativo na nt		
		23		ação, com retardo, c/ a mudança do Set Point		
		24	-	na mudança do Set Point		
		25	Não ativo na energiz não ativo na mudan			
		26	Com inibição, com r mudança do Set Poi			
		27		ação, com inibição, c/ mudança do Set Point		
		28	Com inibição, com r mudança do Set Poi	nemória, não ativo na nt		
		29		ação, com inibição, c/ a mudança do Set Point		
		30	Com retardo, com in não ativo na mudan	nibição, com memória, ça do Set Point		
		31	Não ativo na energização, com retardo, c/ inibição, com memória, não ativo na mu-			
RL_	Valor do alarme		dança do Set Point	AL_L a AL_H	0	
AL_L	Valor inferior d quando (AL_E Valor mínimo se	Valor do alarme Valor inferior do alarme de janela quando (RL_E = LHRb / LHdE) Valor mínimo selecionável quando (RL_E = LGRb / H :Rb / LodE / H :dE)				
AL_H	Valor superior quando (AL_L	Valor máximo selecionável quando (RLLE = LORB / H AB / LOBE / H AB) RL_L a 9999 RL_L a 9999			9999	
HAL_	Histerese do ala	Histerese do alarme BFF a 9999				
RL_d	Retardo na ativ			OFF a 9999 (s)	OFF	
RL	Ativação do alarme em caso de erro de medida			Πo		

TIPOS DE ALARMES

LoAb	ALARME ABSOLUTO DE MÍNIMA	ON SP	▶ PV
н .Яь	ALARME ABSOLUTO DE MAXIMA	ON SP SL I	PV
LHA b	ALARME ABSOLUTO DE JANELA	ON ON ON SP SEIH	PV
LodE	ALARME RELATIVO DE MÍNIMA	ON SP	PV
н .dE	ALARME RELATIVO DE MÁXIMA	SP AL I	PV
LH4E	ALARME RELATIVO DE JANELA	ON ON ON	PV

	Sub r	nenu	do CON	ITROLE or l	EG	DEF	NOTA
		ρ ,,			imento) ou ação /resfriamento)		
Cont	Tipo de	Øn£	ON/O	FF com hister	ese assimétrica	P .d	
	controle	On F	ON/O	FF com hister	ese simétrica	_	
		nr		FF a zona neut mento)	tra (aquecimento/		
Func	Lógica da saí	_		om lógica rev	ersa (aquecimento)	HERE	
	da de controle				eta (resfriamento)		
HSEŁ	Histerese do				O a 9999	1	
CPdE	Tempo de re secutivas do do utilizado	comp	ressor. (v	artidas con- visível quan-	OFF a 9999 (segundos)	0	
		OFF	Auto-tun	e desabilitado)		
		1	mento for rior a 50%	r ligado e o val	to sempre que o instru- or do processo for infe- unc = HERL ou supe- Func = LooL.		
	Habilitação	2	nas energe e o valor SP para F SP para F sintonizaç	O Auto-tune será ativado automaticamente nas energizações sucessivas do instrumento e o valor do processo for inferior a 50% do SP para Func = #ERE ou superior a 50% do SP para Func = LooL. Uma vez terminada a intonização, automaticamente o instrumento passará o parâmetro Ruba = OFF.			
Auto	do Auto-tune	3	O Auto-tune será ativado manualmente, atra- vés da seleção "Łun£" no menu principal ou a- través da tecla " programada anteriormente ("US-b" = Łun£). Neste caso, o Auto-tune será iniciado sem que seja verificada alguma condição de valor de processo. Recomenda-se utilizar esta opção ativando o Auto-tune quando o valor de processo estiver o mais afastado possível do Set Point, sendo preferivel respeitar esta condição para melhor execução do Auto-tune FAST.		rit		
		ч	final do cio valor de pr final do te processo fo	clo de Soft-Stai rocesso menor empo de Soft-S or maior que 50	o automaticamente no rt e estando com um que 50% do SP. Se ao start a temperatura do 0% do SP, o instrumen- m de erro de Auto-tune.		
SELF	Habilitação d	lo Sel	f-tune	no / Y	ES .	no	
РЬ	Banda propo	rcion	al	0 a 9	999	50	
Int	Tempo de int	tegral		OFF a	9999 (segundos)	200	
dEr	Tempo de de	rivada	3	OFF a	9999 (segundos)	50	
Fu0c	fuzzy oversh	oot c	ontrol	0.00 8	a 2.00	0.50	
ter I	Tempo de ci	mpo de ciclo da saída <i>I.rEG</i> 0. I a <i>130.0</i> (segundos)				20.0	
PrAŁ	Relação de potência entre 2.rEG/1.rEG 0.0 1 a 99.99					1.00	
ter2					130.0 (segundos)	10.0	
r5	Reset manua				a 100 (%)	0.0	
SLor	Velocidade d	a prin	neira ram		99.99/InF (unid/min)	InF	
durt	Tempo de du				99.59/InF (h.min)	InF	
SLoF	Velocidade d		unda rampa 0.00 a 99.99/InF (unid/min)			InF	
St.P	Potência do soft-start - 100 a 100 (%)				0		
SSŁ	Tempo do so	ft-star	t	OFF/O	1. I a 7.59 (h.min)	OFF	

			METROS RELATIVOS À D USUÁRIO マタルゥ	DEF	NOTA
		noF	a tecla não executa qualquer função		
		OPLO	pressionando-se a tecla por pelo menos 1 segundo é possível passar do modo de controle automático (r £ G) ao manual (OPLO) e vice-versa		
	E	A3c	pressionando-se a tecla por pelo menos 1 segundo é possível resetar um alarme memorizado		
USrb	Função da tecla □	AS.	pressionando-se a tecla por pelo menos 1 s é possível silenciar um alarme ativo		
		CHSP	pressionando-se a tecla por pelo menos 1 segundo é possível selecionar um dos 4 Set Point memorizados		
		OFF	pressionando-se a tecla por pelo menos 1 segundo é possível passar do modo de controle automático (r£G) ao de contro- le desativado (0£F) e vice-versa		
		dEF	Indicação normal do processo	dEF	
	Variável	Pou	Potência de controle		
d .SP	visualizada	SP.F	Set Point ativo		
	no display	ALI	Valor do alarme 1		
	' '	AL2	Valor do alarme 2		
AdE	Ajuste do desvi	o da inc	licação OFF a 9999	2	
		SE	o Set Point ativo pode ser modificado, enquanto os valores de alarme não podem		
Ed 1E	Edição do Set Point	RE	o Set Point ativo não pode ser modificado, enquanto os valores de alarme podem	SRE	
	ativo e alarmes	SAE	o Set Point ativo e os valores de alarme podem ser modificados		
	o Set Point ativo e os valores de alarr não podem ser modificados				




6 - INDICAÇÕES DE ERRO


Erro	Motivo	Ação
	Interrupção do sensor	
UUUU	Variável medida abaixo dos limites do sensor (underrange) Verificar a correta conexão sensor com o instrumento	
0000	Variável medida acima dos limites do sensor (overrange)	mesmo funciona perfeitamente.
ErEP	Possível anomalia na memória EEPROM	Pressionar a tecla 🗈.

Em condições de erro de medida, o instrumento fornecerá na saída a potência programada no parâmetro " $\mbox{\it OPE}$ " e ativará o alarme desejado se "AL_ i" estiver programado = YES.

7 - ESQUEMA ELÉTRICO



8 - DIMENSÕES (mm)



9 - DADOS TÉCNICOS

Alimentação (±10 %)	Vca/Vcc	12
Freqüência da rede	Hz	48 a 62
Consumo aproximado	VA	4
Entrada Miliampére (I)		(0 a 20; 4 a 20 mA)
Impedância de entrada do sinal normalizado	Ω	51
Resolução		1; 0,1; 0,01; 0,001
Precisão de indicação a 23 °C	%	± 0,5 do fundo de escala da faixa disponível ao sensor ±1 dígito
Desvio máx. fundo esc.	ppm/°C	130
Desvio máx. início esc.	μV/°C	1
Saídas		3 saídas (2 relés SPDT e 1 relé SPST 8A@250 Vca
		alimentação auxiliar 10 Vcc / 25 mA
Controle	lógica	PID, ON-OFF ou ON-OFF a zona neutra
Vida útil dos relés	elétrica	100.000 operações (com carga máxima)
vida dai dos reies	mecânica	1.000.000 operações
Tempo de amostragem	ms	130
Display		4 dígitos vermelhos, 12 mm de altura
Temperatura	operação	0 a +50 °C
remperatara	armazenamento	- 10 a +60 °C
Umidade relativa do ar	%	30 a 95 (sem condensação)
Conexões elétricas		terminais com parafusos 2,5 mm²
Caixa plástica		policarbonato V0 auto-extinguível
Grau de proteção	frontal	IP65 com guarnição
Peso aproximado	gramas	150
Dimensões (mm)	frontal	33 x 75
Dirrichisoes (min)	profundidade	75,5
Instalação		encaixe em painel em abertura de 29 x 71 mm
Grau de poluição		2
Categ. de instalação		II
Proteção contra choques elétricos		frontal em classe II

10 - INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS



COELMATIC Ltda.

VENDAS/ADM.: Al. Vicente Pinzon, 173 - 9º a. - Cep 04547-130 - São Paulo - SP - Brasil Fone Fax: (011) 2066-3211

ASS.TÉCNICA/EXPED.: R. Casa do Ator, 685 - Cep 04546-002 - São Paulo - SP - Brasil Fone: (011) 3848-3311 - Fax: (011) 3848-3301

FÁBRICA: Alameda Cosme Ferreira, 5021 - B. São José Manaus - AM - Brasil - CEP 69083-000

info@coel.com.br

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS www.coel.com.br Representantes e distribuidores em todo o Brasil e América Latina.

